

Специальная библиотека как главный помощник Интернет-поиска книжного аудионаследия при помощи тифлофлешплеера

Поваляева Юлия Олеговна, библиотекарь отдела обслуживания ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих»

Тифлофлешплеер или устройство для чтения «говорящих книг» призван облегчить незрячим и слабовидящим пользователям процесс получения информации.

С помощью тифлофлешплееров незрячие люди могут читать книги в различных форматах: от защищенного формата LKF и специального формата DAISY до общедоступных mp3, mp4. Кроме того, устройства для чтения «говорящих книг» позволяют слушать радио, использовать диктофон и рекордер.

Все кнопки тифлофлешплеера выполнены с обозначением по Брайлю, что дает возможность слепым и слабовидящим пользователям использовать устройство с комфортом.

Современные тифлофлешплееры оснащены модулями Wi-Fi. Режим «Интернет» предназначен для работы с онлайн-сервисами. Доступ в интернет осуществляется посредством встроенного Wi-Fi модуля. Возможность выхода в интернет позволяет пользователю скачивать или читать онлайн «говорящие книги» из онлайн библиотек, слушать интернет-радиостанции и подкасты, новости и т.д.

Тифлофлешплеер обеспечивает голосовой и текстовый поиски по онлайн-библиотекам, в том числе по онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (AV3715.ru). Назовите фамилию автора или название книги и будет предложен список книг, прочитанных профессиональными дикторами.

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301 «Медиум»

Включение тифлофлешплеера (нажать кнопку «Включение» и удерживать 3 секунды).

Главное меню (Кнопка «Функция» и кнопка «Повтор перехода»)

Установка беспроводной сети Wi-Fi (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо»

Включить модуль Wi-Fi (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо»

«Влево»

Поиск сетей Wi-Fi (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо»

После слова «Выполнено» - можно начать поиск подходящей сети. (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз».)

Название сети, которая нужна (чтобы выбрать сеть, необходимо нажать кнопку «Включение»)

Строка пароля редактируется кнопкой «Функция» и кнопкой «Вверх» или «Вниз»

Ввод пароля

Выбор цифры или буквы

«Включение»

И так каждую цифру и/или букву пока они не закончатся.

Чтобы УДАЛИТЬ ненужный символ необходимо нажать комбинацию кнопок «Функция» и «Влево». Если держать дольше 3х секунд, весь набранный текст будет удален.

Чтобы ПРОСЛУШАТЬ введённый пароль необходимо нажать комбинацию кнопок «Функция» и «выключение».

Чтобы написать ПРОБЕЛ необходимо нажать кнопку «Функция» и кнопку «Вправо».

Чтобы написать БОЛЬШУЮ букву необходимо нажать кнопку «Функция» и, удерживая ее, нажать кнопку «Вправо».

После введения пароля необходимо нажать кнопку «Выключение»

Выход из меню (кнопка «Выключение»)

Если на плеере не установлена библиотека AV3715

Скачивание библиотеки AV3715

Скачать на карту памяти программу «Online setting. Ini» (Скачать программу можно на сайте (На компьютере) AV3715 – приёмная – «Скачать файл настроек для аппаратного тифлофлешплеера»

Вставить карту памяти в плеер.

Главное меню (Кнопка «Функция» и кнопка «Повтор перехода»)

Установка беспроводной сети Wi-Fi

Загрузка настроек онлайн библиотеки с внешней карты (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Включение»

Режим Интернет (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо»

Режим Онлайн-библиотеки (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо» (Библиотека AV3715)

«Вправо»

Голосовой поиск (Поиск осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз»)

«Вправо» (Для поиска книги. После сигнала необходимо назвать автора или название книги.)

«Включение» (Для чтения книги)